

Fuji ユーザマニュアル

— 小型インパクトレンチ & インパクトドライバ — (油浴式) 型 式 : FW-66SA-1 & FW-66SAD-1, -10



FW-66SA-1



FW-66SAD-1, -10

主要諸元

型 式	能 力 ボルト径 (参考)	無 負 荷 回 転 数	軸 心 よ り 外 側 まで	ソ ケ ッ ト 部 四 角 寸 法	ビ ッ ト 挿 入 部 六 角 寸 法	全 長	質 量	空 気 消 費 量 (負 荷 時)	ホ ー ス 口 金 ね じ 寸 法	ホ ー ス 呼 び 径
	mm	min ⁻¹	mm	mm	mm	mm	kg	Nm ³ /min		mm
FW-66SA-1	6	5,000	22.5	9.5	—	212	0.78	0.40	PT 1/4	6.3
FW-66SAD-1	6	5,000	22.5	—	6.35	218	0.78	0.40	PT 1/4	6.3
FW-66SAD-10	6	5,000	22.5	—	6.35	218	0.78	0.40	PT 1/4	6.3

※主要諸元は、空気圧力0.63MPa(6.3kgf/cm²)時の数値です。

⚠ 注意：安全使用に関しては、「エアツールを安全に使用するための警告・注意」をご参照ください。

Fuji 不二空機株式会社

〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目1番14号

お問い合わせ (0120) 72-5522 ☎(06) 6972-2331
フリーダイヤル ☒ Sales.Fuji@fujitools.com

首都圏(営) FAX (045) 595-9931 大 阪(営) FAX (06) 6972-2250
千 葉(営) FAX (0438) 30-7738 兵 庫(出) FAX (078) 926-0500
北関東(営) FAX (0285) 23-2633 広 島(営) FAX (082) 294-0415
仙 台(出) FAX (022) 771-5173 四 国(出) FAX (0877) 49-9306
名古屋(営) FAX (0561) 56-1262 九 州(営) FAX (0942) 35-6668

オーストラリア メキシコ ブラジル

品質向上のため、予告なく改良することがあります。

レ
ン
チ

グ
ラ
イ
ン
ダ

ド
リ
ル
／
タ
ッ
パ

チ
ッ
パ
／
ハ
ン
マ

モ
ー
タ
／
ト
ク
シ
ュ
キ

ス
イ
シ
ョ
ウ
ヒ
ン

